

Combinaciones unidades interiores SPLIT

T6

1 unidad	9	12	18		
2 unidades	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
3 unidades	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18
	12+12+12	12+12+18			

Q8

1 unidad	9	12	18		
2 unidades	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
3 unidades	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18
	12+12+12	12+12+18			

P10

1 unidad	9	12	18	24	
unidades	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
3 unidades	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18
	12+12+12	12+12+18			
4 unidades	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+24	9+9+12+12
	9+9+12+18	9+9+12+24	9+12+12+12	9+12+12+18	9+12+12+24
	12+12+12+12	12+12+12+18			